

## Draadloze microfoons

### Inhoud kist:

- 1x stroomkabel met blauwe stekker
- 1x handzender
- 1x microfoonklem voor statief
- 1x headset
- 1x beltpack (zender voor headset)

### Gebruik

In de kist zitten de ontvangers van de microfoons. Deze moeten altijd op twee verschillende 'kanalen' staan. Er mag dus nooit hetzelfde getal staan op de twee ontvangers.

Mocht je storing ervaren doe dan het volgende.

- Druk op de ontvanger op het pijltje naar beneden tot je in het scherm de optie 'SCAN' verschijnt.
- Druk op 'SET' om het scannen te starten.
- Na enige seconden blijft het getal stil staan. Druk nu weer op 'SET'.
- Zet de microfoon (handzender of beltpack) aan.
- Druk op de microfoon op de knop 'SYNC'.
- Houd de knop ingedrukt.
- Op het scherm van je ontvanger gaat nu ook 'SYNC' aan.
- Druk op je ontvanger ook op de knop 'SYNC'.
- Laat beide knoppen weer los.
- De koppeling is voltooid.

Herhaal dit voor je andere microfoon op de andere ontvanger.

terug